Proizvodna formula za Eau de Perfume

	20 g	100 g	1000 g
Parfemska baza	3 g	15 g	150 g
Parfemski alkohol	17 g	85 g	850 g

Postupak izrade:

1. U odgovarajućim sudovima odmere se propisane količine parfemske baze i parfemskog alkohola

2. U sud za pripremu prebaci se odmerena količina parfemskog alkohola i u njega dodaje lagano, parfemska baza, uz konstantno ručno mešanje do potpunog rastvaranja i dobijanja bistrog rastvora.

3. Ovako pripremljen rastvor se prebacuje u sud za maceraciju (odležavanje/zrenje), u vremenu od 5 do 10 dana na temperaturi 4-12 °C (čuvati u frižideru). Rastvor se svakodnevo meša u vremenu od 5 minuta.

Napomena: Sud za maceraciju rastvora mora biti dobro zatvoren (ukoliko postoji mogućnost, hermetički zatvoren)

4. Nakon maceracije, rastvor se profiltrira kroz standardnu filter hartiju i puni u parfemske bočice.

5. Parfemske bočice se zatvaraju sa sprej dozatorom i na njega se postavlja zatvarač i a na bočice se stavlja etiketa.

6. Tekst etikete treba da sadrži: ime Eau de Perfume, oznaku „Eau de Perfume“, ime proizvođača, mesto, datum proizvodnje i rok trajanja.

7. Eau de Perfume se čuva na hladnom i tamnom mestu, udaljen od toplotnih izvora i van domašaja dece.

OPREZ kod rukovanja parfemskim alkoholom, jer je zapaljiva tečnost!